



TORNILLOS

PARKER CABEZA FIJADORA RANURA COMBINADA

Sus principales usos son:
Unión de varias chapas.
Unión de piezas plásticas.
Uniones entre diferentes materiales.
Uniones de maderas.



Diám.	2	4	6	7	8	9	10	12	14
Largo	2,2	2,8	3,5	3,9	4,2	4,8	4,8	5,5	6,4
1/4	*	*	*	*	*				
5/16	*	*	*	*	*				
3/8	*	*	*	*	*		*		
1/2	*	*	*	*	*		*	*	*
5/8		*	*	*	*		*	*	*
3/4		*	*	*	*		*	*	*
7/8		*	*	*	*		*	*	*
1		*	*	*	*		*	*	*
1 1/4			*	*	*	*	*	*	*
1 1/2			*	*	*	*	*	*	*
1 3/4				*	*	*	*	*	*
2				*	*	*	*	*	*
2 1/2				*	*	*	*	*	*

Medida nominal	4	6	7	8	10	12	14
Diámetro exterior de la rosca	2.89	3.58	4.00	4.26	4.92	5.60	6.45
Diámetro interior de la rosca	2.10	2.59	2.89	3.12	3.37	4.11	4.69
Paso	1,058	1,411	1,587	1,693	2,116	2,309	2,54
Diámetro de la cabeza	5.56	6.85	7.51	8.17	9.47	10.79	12.49
Altura de la cabeza	1.77- 2.03	2.21- 2.46	2.43- 2.69	2.66- 2.92	3.09- 3.37	3.53- 3.83	4.11- 4.44
Ranura cruz	2	2	2	2	2	3	3
Profundidad de la ranura	1.34- 1.82	1.40- 2.03	1.62- 2.26	1.80- 2.46	2.26- 2.87	2.49- 3.15	2.99- 3.65

TIRAFONDOS CABEZA HEXAGONAL

Sus principales usos son:
Sujeción de pieza.
Uniones de maderas.



Medida/ Largo	3/16	1/4	5/16	3/8
1	4,75	6,35	7,93	9,52
1 1/4	*	*	*	*
1 1/2	*	*	*	*
1 3/4	*	*	*	*
2	*	*	*	*
2 1/4	*	*	*	*
2 1/2	*	*	*	*
2 3/4	*	*	*	*
3	*	*	*	*
3 1/4	*	*	*	*
3 1/2	*	*	*	*
4 1/2	*	*	*	*
5	*	*	*	*
6	*	*	*	*
7	*	*	*	*
8	*	*	*	*
9	*	*	*	*
10	*	*	*	*
12	*	*	*	*

Medida nominal	3/16	1/4	5/16
Diám. ext. de la rosca	4.52- 5.05	6.01- 6.60	7.56- 8.22
Diám. nominal de la rosca	4.75	6.35	7.87
Entrecaras	9.19- 9.50	10.79- 11.11	12.29- 12.70
Altura de la cabeza	3.81- 4.77	3.81- 4.77	4.95- 5.96
Entre aristas	9.44- 10.10	12.63- 13.46	14.02- 14.65

PARA MADERA TIPO FIX (CHIPBOARD)



Envases por 144 unidades.
Sus principales usos son:
Herrajes y uniones de maderas.

Medida nominal	3	3.5	4	4.5	5	6
Diámetro exterior de la rosca	mín. 2.8	3.3	3.75	4.25	4.7	5.7
	máx. 3	3.5	4	4.5	5	6
Diámetro interior de la rosca	mín. 1.7	2	2.25	2.45	2.7	3.4
	máx. 1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.7
Paso	1.35	1.6	1.8	2	2.2	2.6
Diámetro de la cabeza	mín. 5.6	6.6	7.5	8.5	9.5	11.5
	máx. 6	7	8	9	10	12
Ranura cruz N°	1	2	2	2	2	3
Profundidad de la ranura Philips	mín. 1.7	1.62	2.11	2.7	2.8	3
	máx. 2.1	2.12	2.62	3.2	3.3	3.5
Profundidad de la ranura PZ	mín. 1.6	1.6	2.05	2.6	3	3
	máx. 2	2.1	2.5	3.1	3.45	3.45
Espesor de la capa cementada	mín. 0.1	0.1	0.12	0.12	0.15	0.15
	máx. 0.15	0.18	0.23	0.23	0.25	0.25
Dureza superficial HV					550-800	
Dureza superficial HRC					52-64	
Dureza del núcleo Hv					290-450	
Dureza del núcleo HRC					28-45	
Momento torsor de rotura mínimo (Nm)	mín. 1.5	1.8	2.7	3.6	5	9.4

PARA METALES CABEZA TANQUE RANURA COMBINADA

Sus principales usos son:
Sujeción de pieza mediante la utilización de tuercas o zonas roscadas.
Se puede utilizar tanto en materiales metálicos como en maderas u otros materiales.



Pulg.	1/8	5/32	3/16	1/4
1/4	*	*	*	*
5/16	*	*	*	*
3/8	*	*	*	*
1/2	*	*	*	*
5/8	*	*	*	*
3/4	*	*	*	*
7/8	*	*	*	*
1	*	*	*	*
1 1/4	*	*	*	*
1 1/2	*	*	*	*
1 3/4	*	*	*	*
2	*	*	*	*
2 1/4	*	*	*	*
2 1/2	*	*	*	*
2 3/4	*	*	*	*
3	*	*	*	*

Medida nominal	1/8	5/32	3/16	1/4
Diám. ext. de la rosca	3.035- 3.155	3.814- 3.949	4.587- 4.743	6.00- 6.33
Números de filetes	40	32	24	20
Paso	0.635	0.794	1.058	1.27
Diám. de la cabeza	6.9	9.24	10.79	13.86
Altura de la cabeza	1.98	2.59	2.97	3.80
Cruz N°	2	2	2	3



Ferriplast SRL
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA



Clorinda 48, B1888 Florencio Varela, Bs As



ferriplastsr@gmail.com



011 4210-0169